

NO DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

For ytterligere informasjon
www.housegard.com



EGENKONTROLL

Ved utpakking av produktet kontroller at manometer-pilen står i grønt felt. Kontroller at sikringsplinten er montert og plombert. Kontroller at slangen er montert. Dersom ikke, monter slangen.

VIKTIG: Visuell kontroll av brannsløkkeren er brukerens ansvar, eksempelvis at det er tilfredsstillende trykk på brannsløkkeren.

SLIK FUNGERER PULVERET SOM SLOKKEMIDDEL

ABC-pulveret slokker brannen ved å hindre kjemiske kjedereaksjoner som denne er avhengig av. Pulveret bidrar også til å kjøle brannen. Ved branner i treverk, papir og fiberstoffer er det viktig å foreta etterslokking med vann for å hindre gjenoppblussing av brannen.

BRANNKLASSER

Brannklassen angir hvilken type av branner man kan slokke. Klassene er angitt med piktogram;

- A Klasse | Organiske materialer som tre, papir, tekstiler mm.
- B Klasse | Væskebranner som motor olje, bensin, maling mm.
- C Klasse | Gassbranner

VIKTIGT VED SLOKKING AV BRANN

Se alltid etter mulige rømningsveier først. Vær alltid forsiktig når du nærmer deg en brann. Gå ikke for nære men hold en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter. Forsøk ikke å nærme deg brannen dersom det er risiko for at brannen kan spre seg slik at rømningsveien blokkeres.

HANDLING VED BRUK AV BRANNSLOKKEREN

- Dra ut sikringen.
- Hold slangen med ett fast grep og sikt i underkant av brannen.
- Trykk ned utløser håndtaket.
- Beveg munnstykket frem og tilbake i mot underkant av flammene inntil brannen er slokket.

ETTERSYN OG KONTROLL

I private boliger bør følgene egenkontroll utføres. At sløkkeren er plombert og uskadet, at manometerpilen står i grønt felt, at sløkkeren er lett tilgjengelig. Vedlikehold av brannsløkkeren skal utføres i henhold til NS 3910 og Housegard sine serviceinstruksjoner. I private boliger skal autorisert kontroll gjennomføres hvert 5. år, full service hvert 10. år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.

JEVNLIK EGENKONTROLL

- Kontroller at brannsløkkeren er på plass og rett plassert.
- Kontroller at brannsløkkeren er hel og uten synlige skader.
- Kontroller at manometerpilen står i det grønne feltet.
- Kontroller at sikringsplinten er på plass og plombert.

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare Housegard spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

- Beholderen er under trykk, benytt derfor aldri fysisk makt for å åpne beholder eller demontere ventil.
- Bytt alltid ut skadede eller korroderte deler, benytt autorisert personell.
- Sjekk at brannsløkkeren passer til ditt bruksområde iht. informasjonen på brannsløkkerens frontetikett.
- Rett aldri brannsløkkerens munnstykke direkte mot mennesker eller dyr. Sikkerhetsavstand minimum 1 meter ved slokking av branner.
- Hold brannsløkkeren ren, unngå bruk av korroderende rengjøringsmidler.
- Ved bruk på bil, lastevogn. Sørg for tilstrekkelig festeanordning som sikrer brannsløkkeren.
- Brannsløkkeren skal oppbevares utenfor rekkevidde for små barn.
- Brannsløkkeren inneholder et finkornet pulver. Dette er ikke giftig, men kan virke irriterende på øyne og luftveier. Unngå derfor å puste inn pulveret. Luft ut etter bruk.
- Pulveret er finkornet og vil ved bruk spre seg utover et stort område ved små pulvermengder. Samle sammen, eller støvsug opp så mye som mulig av pulveret. Tørk deretter opp resterende pulver med en fuktig klut. Ved større pulvermengder kontakt ditt forsikringsselskap for spesialrenhold.
- Ved kassasjon, lever brannsløkkeren til godkjent oppsamlingsplass for søppel.

GARANTIVILKÅR

5 års garanti mot trykkfall regnet fra produksjonsmåned. Garantien forutsetter at originalplombe er inntakt, samt at produktet ikke er åpnet, brukt, refylt, eller undergått service som innebærer fysisk inngrep på produktet.

Garantien forutsetter at produktet er brukt og oppbevart under normale forhold, og i normale miljø. Garantien er ikke gyldig dersom produktet er oppbevart i korrosive eller på andre måter ugunstige eller belastende miljøer, eller på annen måte åpenbart er skadet av kundens oppbevaring og bruk.

MODELL	PE6GE	PE6GEB	PE6TEA	PE6HR-A
TYPE	6 kg ABC pulver, trykkkladet.	6 kg ABC pulver, trykkkladet.	6 kg ABC pulver, trykkkladet.	6 kg ABC pulver, trykkkladet.
BRANNKLASSE	43A 233B C	43A 233B C	55A 233B C	55A 233B C
TEMPERATUROMRÅDE	-30 °C till +60 °C	-30 °C till +60 °C	-30 °C till +60 °C	-30 °C till +60 °C
SLOKKEMIDDEL	HJ ABC Super	HJ ABC ECO Pro	HJ ABC Standard Pro	SUN ABC Super
STØRRELSE	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg
TØMMETID	17 sek	17 sek	17 sek	22 sek
KASTELENGDE	5-8 m	5-8 m	5-8 m	5-8 m
ARBEIDSTRYKK	14 Bar	14 Bar	14 Bar	15 Bar
SYLINDERMATERIALE	Stål	Stål	Stål	Stål
DRIVGASS	Nitrogen N ₂	Nitrogen N ₂	Nitrogen N ₂	Nitrogen N ₂
VEKT	9,3 kg	10 kg	10 kg	9,6 kg
HØYDE	519	522	519	520
BREDDE	158	150	158	150
GODKJENNINGER	EN3-7, CE, Wheelmark	EN3-7, CE, Wheelmark	EN3-7, CE, Wheelmark	EN3-7, CE, Wheelmark