

RADIATOR-TERMOSTATER

Guide til at finde den rigtige model ved nyinstallation / komplet udskiftning


Følere og ventiler til nyinstallation / komplet udskiftning



RAS-C 5040
189.9
(Klikmodel)



Eco
189.93



RA-N 1/2" Ligeløbende
189.12



Termostatventilsæt 1/2"
ligeløbende
8169.1



RA
189.9.1
(Klikmodel)



RA-N 1/2" vinkelløbende
189.16




Termostatventilsæt 1/2"
vinkelløbende
8169.2


Følere og ventiler til retursystemer - (Primært gulvvarme).



Følerelement
FJVR
189.5



Returventil 1/2"
ligeløbende
189.3.1



Returventil 1/2"
vinkelløbende
189.4.1



TA returventilsæt 1/2"
ligeløbende
87028.



TA returventilsæt 1/2"
vinkelløbende
87029.