

# RADIATOR-TERMOSTATER

Guide til at finde den rigtige model ved nyinstallation / komplet udskiftning

## Følere og ventiler til nyinstallation / komplet udskiftning

RA  
189.9.1  
(Klikmodel)




Termostatventilsæt  
1/2" vinkelløbende  
8169.2




Termostatventilsæt  
1/2" ligeløbende  
8169.1

Eco  
189.93



RA-N  
1/2" vinkelløbende  
189.16



RA-N  
1/2" Ligeløbende  
189.12

RAS-C 5040  
189.9  
(Klikmodel)



## Følere og ventiler til retursystemer - (Primært gulvvarme).




Følerelement  
FJVR  
189.5



Returventil 1/2"  
ligeløbende  
189.3.1



TA returventilsæt  
1/2" vinkelløbende  
87029.



Returventil 1/2"  
vinkelløbende  
189.4.1



TA returventilsæt  
1/2" ligeløbende  
87028.